

LEGINSTRUCTIE 2TEC2 Tegels

Ondergrond

De vloer moet o.a. scheurvrij, schoon, vetvrij, drukvast en duurzaam droog zijn. Een geëgaliseerd oppervlak is noodzakelijk voor een goed resultaat.

2TEC2 is een geweven vinyl met een PVC rug. Dit is de reden dat er geen sprake mag zijn van optrekkend vocht. Bij betonnen vloeren die op zand liggen of waarvan de kruipruimte vochtig is en niet voldoende geventileerd is, is er sprake van optrekkend vocht. In dat geval is een vochtscherm noodzakelijk.

Tussen de kanaalplaten en de anhydrietvloer dient de vloer dampdicht te zijn.

Het leggen van 2TEC2

Controleer de tegels op fouten en gelijklopend productienummer alvorens te gaan leggen. Zichtbare gebreken kunnen na het leggen of op maat snijden van de tegels niet meer worden erkend. Zoals bij elke textiele vloerbedekking kunnen tijdens de productie kleine variaties, binnen de officiële toleranties, ontstaan. Leg daarom de tegels in dezelfde volgorde en richting zoals ze geproduceerd worden, en deel uw banenplan hierop in.

De tegels moeten tot op het ogenblik van plaatsing in de originele verpakking bewaard worden en bij voorkeur op de originele pallet. Zoniet worden de dozen op een vlakke bodem, max. 8 hoog, gestapeld. Hierbij dient zorg gedragen te worden voor het "kantenrecht" stapelen van de dozen.

Om beschadigingen te voorkomen mogen NOOIT 2 pallets op elkaar gestapeld worden.

Aan de volgende binnenklimaat voorwaarden dient te worden voldaan: de temperatuur bij de plaatsing moet min. 10 °C en mag max. 25 °C bedragen. Relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %. Voor vloerverwarming geldt dat de temperatuur aan het oppervlak niet boven de 27 °C mag komen. Tijdens het leggen dient deze uitgeschakeld te zijn.

Laat de tegels voor het leggen 48 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze gelegd gaan worden. Leg de tegels in dezelfde richting. De productierichting is op de rug aangeduid met pijlen. Het is belangrijk de naden zeer goed te sluiten.

Snijadvies randen tegels:

- Plaats de te versnijden tegel (2) op de laatst gelegde tegel (1).
- Schuif een derde tegel (3) tegen de wand
- Snij de te plaatsen tegel (2) langs de rand van (3) door.
- Plaats de versneden tegel (2) tegen de wand.



Fixatie 2TEC2 tegels

De volgende tackifiers worden voor de verwerking van de 2TEC2 tegels aanbevolen:

Eurocol: 542 Eurofix Tack Plus

Wulff: Blitzfix

Aanbrengen volgens het lijmadvies van de fabrikant. Voor meer informatie over deze lijmsorten adviseren wij u contact op te nemen met de desbetreffende lijmfabrikant.

Reinigen na leggen

De vervuiling verwijderen met behulp van een borstelstofzuiger met zachte borstels. Zuig bij voorkeur in de lengte van de baan. Indien nodig daarna de vloer insproeien met een oplossing van water en reinigingsmiddel en vervolgens met een waterstofzuiger droog zuigen. Een andere optie is de vloer na het insproeien na te spoelen en droog te zuigen door middel van een sproeiextractiesysteem.

Algemene informatie

2TEC2 is bureaustoel geschikt. **Bij het gebruik van bureaustoelen met zwenkwielen worden harde wielen geadviseerd.**

Rubberen materialen (bijv. autobanden) kunnen 2TEC2 na langdurig contact doen verkleuren. In dergelijke situaties wordt bescherming aanbevolen.

De kern van de draad bestaat uit een witte glasvezel. Aan de randen van de tegel staan deze soms omhoog. In het gebruik zullen deze vezels vanzelf afbreken. U kunt deze ook afknippen. Legrichting tegels: 1 richting.

09-03-2010